

ブレーキフルード交換マニュアル

● 用意するもの ●

ブレーキフルード

- ・純正もしくはいつも使っているもの

工具類

- ・ 8mm オフセットレンチ
- ・ ”+” ドライバー
- ・ その他車種に合ったもの

その他

- ・ ビニールチューブ (4φ)
- ・ ビニールテープ
- ・ ごみ袋、ウエス、ペットボトル

作業する前に特に注意！！

ブレーキフルードは塗装面に付着すると塗装が浮いてきたり剥がれる

手 順

- ① キャリパー側ブリーザスクリュウにビニールチューブをつける。
そのビニールチューブはペットボトルへ。
この時ブリーザスクリュウを1度ゆるめておくと作業しやすい。
- ② マスターシリンダー・リザーバタンクにビニールテープを巻く。(塗装がはげるのを防止するため)
そしてマスターシリンダーをごみ袋で覆う。
- ③ リザーバタンクのキャップを開ける。
- ④ キャリパーのブリーザスクリュウを緩め、ブレーキレバーをゆっくりストロークする。
この時フルードはだんだんなくなるので上から継ぎ足してやる。

作業中特に注意

ブレーキレバーを早くストロークすると、リザーバタンクからブレーキフルードが吹き出ることがあるかもしれないので、ゆっくりストロークする。あとリザーバタンクのフルードを切らさないこと。

- ⑤ ビニールチューブのオイルの色がきれいになったらブリーザスクリュウを閉める。
- ⑥ リザーバタンクのキャップを締め、フルードが付着していないか確認、洗浄しておく。
- ⑦ ブレーキの作動の確認とブリーザスクリュウをもう1度締めて確認して出来上がり。

